

Baujahr: 1992-94

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Ford
Transit

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Sicherungskasten montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	schwarz/grau

Unterbrechungen:

Anlasser KL50	vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais:		schwarz/grau
Zündung Kl 15		schwarz/grau

Kontakte:

Türen:	Parallel an vorhandenen Türkontakt an-Schiebetür: fehlende Kontakte nachrüsten.	rot/braun
Heckklappe:	An vorhandenen Kontaktschalter im Sperrdioden Deckel anschließen. <i>erforderlich!</i>	Kabel neu
Motorhaube:	Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten:	Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	schwarz/weiß schwarz/grün
Hupe:	Zw. Hupekontakt und Hupekontakt	

Zentralverriegelung:

(1) 3 x Servomotoren (Art.Nr: 524e) können nachgerüstet werden (siehe Schaltplan).
Für Servomotorbetrieb der Schiebetür: 1x Schiebetür-Kontakte (Art.Nr: 8612) nachrüsten.

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.