

Baujahr: 1993

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

HONDA  
NSX 3.0 V6

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Zusatzmodule** : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
<b>Masse</b>	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL 15	ws/sw 2,5 mm

**Unterbrechungen:**

<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais		KL 50
<b>Benzinpumpenrelais:</b> In Nähe Sicherungskasten unter dem hinteren Fenster		gelb/sw 0,5 mm
<b>Zündung</b> Kl 15	<u>Zusatzrelais verwenden!</u>	ws/sw 2,5 mm

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Links unter Armaturenbrett.		weiß/schwarz
<b>Kofferraum:</b> beide Kontakte	<b>Sperrdioden</b>	grün/schwarz
<b>Heckklappe:</b> unter Fußstütze.	<i>erforderlich!</i>	blau
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen		Kabel neu

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.		hellblau/grün hellblau/gelb
<b>Hupe:</b> Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais		

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls ZV-Relais im Hand	AUF	schwarz/rot
fach. 10-pol. Stecker, Kabel nur 0,5 mm	ZU	schwarz/weiß

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung.

**Kofferraumdeckel / Heckklappe öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T/524N) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.