

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Zusatzmodule hinter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

		Fahrzeug:
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	KL+15

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	schwarz/weiß
Benzinpumpenrelais:	
Zündung KL+15	schwarz/gelb o. grün/schwarz

Kontakte:

Türen: Instrumenten- Instrumentenstecker	sw/weiß
Kofferraum: Instrumenten- Instrumentenstecker	grün/sw
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/blau/silber grün/gelb/silber
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais	blau/rot o. blau/schwarz

Zentralverriegelung:

- (1) 1 x Servomotoren (Art.Nr: 524E/524N) in der Fahrertür nachrüsten. Komplette fehlende ZV kann durch 2x Servomotoren nachgerüstet werden (siehe Schaltplan 1). ODER
(2) 2 x Masseimpuls ZV-Relais bei der Lenksäule, Kabel nur 0,5 mm
- | | |
|-----|--------------|
| AUF | schwarz/rot |
| ZU | schwarz/weiß |

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fahrerseite vorn:	rot/gelb in der Tür
Beifahrers. vorn:	blau/grün
in der Tür oder Fußraum Fahrerseite	

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.