

Baujahr: 1995

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

HYUNDAI
Accent

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter der Mittelkonsole montieren.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	KL 50
Benzinpumpenrelais 6pol. weißer Stecker Lenksäule	rot
Zündung Kl 15 6pol. weißer Stecker Lenksäule (Kabel 1,5 mm)	schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren! rot/grün

Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. rot/schwarz

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. grün/blau
grün/gelb

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

fehlenden Servomotor in der Fahrertür nachrüsten. Bei Fahrzeugen ohne serienmäßige ZV können 2x Servomotoren in Fahrer- und Beifahrertür nachgerüstet werden.

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellenelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.