

Baujahr: **ab 1997**

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

**HYUNDAI
Coupe**

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Fußraumverkleidung Fahrerseite montieren.
LED : LED lässt sich gut in obere Lenkradverkleidung einarbeiten. Viele Blinddeckel nicht oder nur schwer zugänglich.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30 sw/bl
Masse	: an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung	: an KL+15	schwarz/weiß oder blau (15R)

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	sw/gelb oder schwarz/rot
---	-----------------------------

Benzinpumpenrelais

Zündung KL+15 Lenksäule (Kabel 1,5 mm)	schwarz/weiß
---	--------------

Kontakte:

Türen:	schwarz/weiß
---------------	--------------

Kofferraum: Leitung für die Türen und den Kofferraum befinden sich im Kabelbaum links unter dem Nebellampenschalter.	braun/rot
---	-----------

Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.	Kabel neu
--	-----------

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/blau grün/gelb
--	------------------------

Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontakt unter Lenksäule In einzelnen schwarzen Isolierschlauch!	grün/rot
---	----------

Zentralverriegelung:

fehlender Servomotor in der Fahrertür nachrüsten. Siehe gesonderte Anleitung.

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

FH VORN	links	blau/weiß
---------	-------	-----------

FH VORN	links	gelb/blau
---------	-------	-----------

Kofferraumdeckel öffnen: (Stellelement Art.Nr: 522T nachrüsten!)

Kofferraumstellelement gem. beiliegender Anleitung verkabeln.