

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule :
Kofferraumdeckel :

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten
Masse : an KL 31 oder guten Massepunkt Z
Pluszündung : an KL 15

Fahrzeug:

- KL 30
KL31/Masse
KL 15

Unterbrechungen:

Zusätzliche Unterbrechung: Bremsschalter unterbricht Fahrzeugelektronik.

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais

KL 50

Benzinpumpenrelais

Zündung KL 15 6pol. weißer Stecker Lenksäule (Kabel 1,5 mm)

weiß/schwarz

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!

Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im anschließen.

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

re. Blinker
li. Blinker

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

fehlenden Servomotor in Fahrerseite nachrüsten. Siehe gesonderte Anleitung.

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

Fensterheber Fahrerseite vorn: z.

Fensterheber Beifahrers. vorn: z.

Fensterheber Fahrers. hinten: z.

Fensterheber Beifahrers. hinten: z.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.