

Baujahr: 1991

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

HYUNDAI
Pony

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Fußraumverkleidung Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	KL 50
Benzinpumpenrelais 6pol. weißer Stecker Lenksäule	rot
Zündung Kl 15 6pol. weißer Stecker Lenksäule (Kabel 1,5 mm)	schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!	rot/grün
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.	rot/schwarz
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.	grün/blau grün/gelb
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais	

Zentralverriegelung:

fehlender Servomotor in der Fahrertür nachrüsten. Siehe gesonderte Anleitung.

Schiebedach:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Schiebedachmodul (Art.Nr:529t) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber:

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich! Siehe gesonderte Anleitung.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.