

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter der rechten Fußraum-Verkleidung montieren.
- Türkontakte** : Anschlußkabel befindet sich hinter der Gurtverkleidung der Fahrerseite. Verkleidung lässt sich einfach „ausklippen“.
- Zusatzmodule** : Fensterhebermodul unter Fußraumverkleidung Fahrerseite montieren. Kabel für Fensterheber Fahrerseite hinter Verkleidung Fahrertür. Kabel für restlichen Fensterheber in Fußraum links Fahrerseite.
- Kofferraumdeckel** : elektrische Kofferraumöffnung kann über Zusatzrelais Art.Nr: 3170-3090 direkt angesteuert werden. Kabel im Fußraum Fahrerseite.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten
- Masse** : an KL 31 oder guten Massepunkt
- Pluszündung** : an KL 15

Fahrzeug:

- KL 30
- KL31/Masse
- schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Zusätzliche Unterbrechung: Bremsschalter verhindert bei Automatik-Fahrzeugen das Einlegen einer Fahrstufe.

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais

Benzinpumpenrelais

Zündung Kl 15 6pol. weißer Stecker Lenksäule (Kabel 1,5 mm)

Kontakte:

Türen: Parallel zur Innenleuchte anschließen.

Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

grün/gelb

KL 50

schwarz/weiß

gelb/schwarz

rot/schwarz

Kabel neu

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

grün/gelb
dunkelgrün
rot**Zentralverriegelung:**

2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
Originalkabel in 0,75 mm

AUF
ZUgrün/rot
grün/braun**Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich! siehe gesonderte Anleitung.

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

- Fahrerseite vorn: blau/weiß
- Beifahrers. vorn: rot/schwarz
- Fahrers. hinten: gelb
- Beifahrers. hinten: r schwarz/gelb

Kofferraumdeckel öffnen: (Relais Art.Nr: 522t nachrüsten!)

Steuerleitung Relais-Kofferraumöffnung unterbrechen und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.