

Baujahr: ab 1996

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

HYUNDAI  
Sonata GLS

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
- Türkontakte** : Anschlußkabel befindet sich hinter der Gurtverkleidung der Fahrerseite. Verkleidung lässt sich einfach „ausklippen“.
- Zusatzmodule** : Fensterhebermodul und Zusatzrelais über Lautsprecher hinter der Türverkleidung der Fahrerseite montieren. Dauerplus „gelb“ kann vom Schalter Kofferraumentriegelung genommen werden, jedoch ist die Vorsicherung (14) um den nächst größeren Wert zu erhöhen.
- Kofferraumdeckel** : elektrische Kofferraumöffnung kann über Zusatzrelais Art.Nr: 610T rekt angesteuert werden. 1x Plusimpuls an „schwarzem“ Kabel in Türverkleidung Fahrerseite.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
<b>Masse</b>	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL 15	schwarz/weiß

**Unterbrechungen:**

<b>Zusätzliche Unterbrechung:</b> Bremsschalter verhindert bei Automatik-Fahrzeugen das Einlegen einer Fahrstufe.		grün/gelb
<b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais		KL 50
<b>Benzinpumpenrelais</b>		
<b>Zündung</b> Kl 15 6pol. weißer Stecker Lenksäule (Kabel 1,5 mm)		schwarz/weiß

**Kontakte:**

<b>Türen:</b> Parallel zur Innenleuchte anschließen.		gelb/schwarz
<b>Kofferraum:</b> An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.		rot/schwarz
<b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.		Kabel neu

**Alarmierung:**

<b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.		grün/gelb dunkelgrün
<b>Hupe:</b> Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais		rot

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	gelb/weiß
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	gelb/rot

**Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T//530T) erforderlich!**

Fahrerseite vorn:	blau/weiß
Beifahrers. vorn:	rot/schwarz
Fahrers. hinten:	rot/blau
Beifahrers. hinten:	blau/schwarz

**Kofferraumdeckel öffnen: (Relais Art.Nr: 522T nachrüsten!)**

Steuerleitung „schwarz“ Kofferraumöffnung unterbrechen und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.