

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 am Zündschloss
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15 am Zündschloss

Fahrzeug:

KL+30/braun
 KL-31/Masse
 grau/rosa

Unterbrechungen:

Anlasser Zw. Zündschloss und Starterrelais weiß
 Benzinpumpen-Relais unter der Rücksitzbank blau/rot
Zündung KL+15 grau/rosa

Kontakte:

Türen: Innenlichtverzögerung rechts im Armaturenbrett rot/grün
Kofferraum An vorhandenen Kontaktschalter/Leuchte violett/rot
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker. vorne grün
 hinten gelb
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais / Lenksäule violett/schwarz

Zentralverriegelung:

(4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite. AUF violett/orange Tür
 Originalkabel 1,5 mm unter der Verkleidung AUF violett/orange ZV
 des Lautsprechers auf der Fahrerseite ZU violett/rosa Tür
 ZU violett/rosa ZV

ROT/BLAU + ROT/GRÜN = mit KL+30 Dauerplus verbinden.

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

Fahrerseite vorn:

Beifahrers. vorn:

Fahrers. hinten:

Beifahrers. hinten:

Die von uns genannten Kabelfarben sind nicht geprüft, bitte korrigieren Sie diesen Plan und faxen Sie ihn uns zurück! Vielen Dank für Ihre Mühe!

Allgemeine Tips:**Modul** : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.**Stromversorgung:**

Dauerplus : an KL+30 am Zündschloss
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15 am Zündschloss

Fahrzeug:

KL+30/braun
 KL-31/Masse
 weiß/rot

Unterbrechungen:

Anlasser Zw. Zündschloss und Starterrelais
 Benzinpumpen-Relais
Zündung KL+15

weiß/gelb
 weiß
 weiß/rot

Kontakte:

Türen: Innenlichtverzögerung rechts im Armaturenbrett
Kofferraum An vorhandenen Kontaktschalter/Leuchte
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

violett/weiß
 schwarz/grau
 Kabel neu.

Alarmierung:**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker.**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais / Lenksäule

violett/schwarz

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
 vorne links und rechts. Originalkabel in 0,75 mm

AUF
 ZU

orange/rot
 orange/blau

Schiebedach: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!**

Fahrerseite vorn:
 Beifahrers. vorn:
 Fahrers. hinten:
 Beifahrers. hinten:

Die von uns genannten Kabelfarben sind nicht geprüft, bitte korrigieren Sie diesen Plan und faxen Sie ihn uns zurück! Vielen Dank für Ihre Mühe!

Baujahr: ab 1988

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

JAGUAR
XJ 6

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 am Zündschloss
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15 am Zündschloss

Fahrzeug:

KL+30/braun
KL-31/Masse
weiß/rosa

Unterbrechungen:

Anlasser Zw. Zündschloss und Starterrelais
Relais Nr. 4
Benzinpumpen-Relais unter der Rücksitzbank
Zündung KL+15 Relais Nr. 2

weiß
blau/rot
weiß/rosa

Kontakte:

Türen: Innenlichtverzögerung rechts im Armaturenbrett
Kofferraum An vorhandenen Kontaktschalter/Leuchte
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

rot/grün
violett/rot
Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker.
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupe Relais / Lenksäule

vorne grün
hinten gelb
violett/schwarz

Zentralverriegelung:

(4) Direkte Ansteuerung im Fußraum Fahrerseite.
Originalkabel 1,5 mm unter der Verkleidung
des Lautsprechers auf der Fahrerseite

AUF
AUF
ZU
ZU
AUF
ZU

violett/orange Tür
violett/orange **ZV**
violett/braun Tür
violett/braun **ZV**
gelb/orange
gelb/orange