

Allgemeine Tips:**Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren.**Stromversorgung:****Dauerplus** : an KL+30 unterhalb des Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung: an KL+15 2,5 mm**Fahrzeug:**KL+30 rot
KL-31/Masse
blau**Unterbrechungen:****Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais

gelb/blau

Zündung KL+15 unterhalb Sicherungskasten

blau

Benzinpumpenrelais

rosa/schwarz

Kontakte:**Türen**: Parallel an vorhandenen Türkontakt(Amaturenbrett)

gelb

Heckklappe: Zusatzkontakt installieren + anschließen

Kabel neu!

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu!

Alarmierung:**Blinkleuchten**: Zw. Blinkrelais und Blinker oder blau Kabelstrang der Lenksäule. hellblau**Hupe**: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

schwarz

Zentralverriegelung: 2x Servomotor Art.Nr: 524e erforderlich!

Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite

AUF

rosa/violett

rot/blau und rot/grün mit +30 Dauerplus

ZU

orange/violett

verbinden, schwarz/grün und schwarz/blau isolieren werden nicht benötigt!

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr:529t oder 530t) erforderlich!

FH VORN links (in der Fahrtür)

weiß/blau

FH VORN rechts

violett/weiß

FH HINTEN links

rot/schwarz

FH HINTEN rechts

grün/weiß