

**Allgemeine Tips:****Modul** : Module unter Armaturenbrett montieren.**Stromversorgung:****Dauerplus** : an KL+30 unterhalb der Lenksäule  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung**: an KL+15 2,5 mm unterhalb Lenksäule**Fahrzeug:**KL+30 rot/weiß oder rosa/schwarz  
KL-31/Masse  
blau/grau**Unterbrechungen:****Anlasser** KL50 unterhalb der Lenksäule  
**Zündung** KL+15 unterhalb Sicherungskasten  
**Benzinpumpenrelais**gelb/blau  
blau/grau**Kontakte:****Türen:** Fahrerseite Fußraum  
**Kofferraum:** schaltet zusammen mit Türen  
**Motorhaube:** Fußraumverkleidung Beifahrerseite  
Blauer Stecker.gelb  
mit Türen  
braun/beige**Alarmierung:****Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder blau  
**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais, Lenksäulehellblau  
grau/orange**Zentralverriegelung:**Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite  
schwarzer Stecker  
oder roter Stecker Beifahrerseite Fußraumverkleidung.  
ROT/BLAU + ROT/GRÜN = mit KL+30 Dauerplus verbinden.AUF  
ZUrosa/violett  
orange/violett**Werksalarm**1 x Plusimpuls im Fußraum Beifahrerseite, roter Stecker  
1x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite schwarzer SteckerEIN rosa/orange  
AUS violett/gelb**Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!**

Verkabelung erfolgt einzeln in jede Tür!

Fahrerseite vorn: weiß  
Beifahrers. vorn: braun/weiß  
Fahrers. hinten: grau/schwarz  
Beifahrers. hinten: grau/schwarz