

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung: **Fahrzeug:**

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten	KL+30 braun
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt	KL-31/Masse
Pluszündung : an KL+15 am Sicherungskasten	gelb / rote Punkte

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais 30Amp.
 Relais verwenden!
Zündung KL+15 rot mit schwarzen Ringen
und/oder grün/schwarz

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt weiß/schwarz
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. hellblau
hellblau/schwarz
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	weiß
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	hellblau

Schiebedach (SD): Komfortmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!

Pluszündungsleitung grau 1,5mm trennen. ACHTUNG unbedingt Richtung ausmessen!
 Masseimpuls-Leitung grün zum Schließen des SD's mit BLAU verbinden.

Übersicht:
 SD-mit Dauerplus beim Schließen versorgen: grau Motor
grau z. Zentralelektrik
grün

SD-Senken Masseimpuls
 (SD-Öffnen Masseimpuls = rot)

Die gesuchten Leitungen kommen vom Schiebedachschalter und befinden sich unterm Armaturenbrett in einem 4poligen, schwarzen Verbinder neben des Sicherungskasten.

Fensterheber (FH): Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!

FH VORN	links	Plusimpuls	grau/rot
FH VORN		Masseimpuls	grau/schwarz
FH VORN	rechts	Plusimpuls	grau/gelb
FH VORN		Masseimpuls	grau/grün

Diese Leitungen befinden sich am Fensterheberschalter.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.