

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren in die Nähe des Sicherungskasten montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 in Nähe des Bremslichtschalters, im 4pol., weißen Kompaktstecker

Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt

Pluszündung: an KL+15 am Zündschloß, 3pol., oranger Steckverbinder.

Fahrzeug:

hellblau/orange

 KL-31/Masse
 orange 0,5mm
Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais 30Amp.
Relais verwenden!

rot/schwarz

Benzinpumpenrelais Kabel im 3pol. orangen Steckverbinder

orange 0,5mm

Zündung KL+15 Kabel im 3pol. orangen Steckverbinder

orange 0,35mm

Kontakte:

Türen: vorne links in 4pol. weißen Verbinder, gekennzeichnet mit „P“. Tür hinten links: ggf. mit Diode entsperren

 grau/gelb
 grau/schwarz
 grau/gelb

Türen: vorne rechts in 6pol. weißen Verbinder, gekennzeichnet mit „O“. Beide Verbinder befinden sich in Nähe des Sicherungskasten. Leitungen ggf. mit Dioden entsperren.

Tür hinten rechts

 grau/rot
 grau/weiß

Kofferraum: Im Steckverbinder „P“. Siehe Türen.

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen

Kabel neu!

Alarmierung:

Blinkeuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker im 12pol., weißen Steckverbinder, beschriftet mit „L“, Kabel 0,5mm.

 hellblau
 hellblau/schwarz

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite

AUF

weiß 0,5mm

In Nähe Si-Kasten. 4pol., schwarzen Steckverbinder

gekennzeichnet mit einem „L“

ZU

hellblau 0,5mm

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!

Fahrerseite vorn:

violett/gelb

Beifahrers. vorn:

weiß/rot

Kabel befinden sich im 4pol., weißen Verbinder, in Nähe Sicherungskasten.

Fahrers. hinten:

grau

Beifahrers. hinten:

grau/rot

Kabel befinden sich im 4pol., weißen Verbinder, unter der Rückbank, Fahrerseite.

Steuerleitungen alle plusgesteuert.

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.