

Baujahr: 1994

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren in die Nähe des Sicherungskasten montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15 am Zündschloß, 3pol.,
 oranger Steckverbinder.

Fahrzeug:

KL+30
 Masse
 orange 0,5mm

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais 30Amp.
 Relais verwenden! 3pol., oranger Stecker.

rot/schwarz 2,5

Benzinpumpenrelais Kabel im 3pol. orangen Steckverbinder

orange 0,5mm

Zündung KL+15 Kabel im 3pol. orangen Steckverbinder

Kontakte:

Türen: vorne links in 4pol. weißen Verbinder, gekennzeichnet mit „P“. Tür hinten links: ggf. mit Diode entsperren

grau/gelb
 grau/schwarz
 grau/grün

Türen: vorne rechts in 6pol. weißen Verbinder, gekennzeichnet mit „O“. Beide Verbinder befinden sich in Nähe des Sicherungskasten. Leitungen ggf. mit Diode entsperren.
 Tür hinten rechts

grau/rot
 grau/weiß
 Kabel neu!

Kofferraum: Im Steckverbinder „P“. Siehe Türen.

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker im 12pol., weißen Steckverbinder, beschriftet mit „L“. Kabel 0,5mm.

hellblau
 hellblau/schwarz

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
 In Nähe Si-Kasten. 4pol., schwarzen Steckverbinder
 gekennzeichnet mit einem „L“

AUF weiß 0,5mm
 ZU hellblau 0,5mm

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

Fahrerseite vorn:
 Beifahrers. vorn:
 Kabel befinden sich im 4pol., weißen Verbinder, in Nähe Sicherungskasten.
 Fahrers. hinten:
 Beifahrers. hinten:
 Kabel befinden sich im 4pol., weißen Verbinder, unter der Rückbank, Fahrerseite.
 Steuerleitungen alle plusgesteuert.

violett/gelb
 weiß/rot
 grau
 grau/rot

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.