

**Allgemeine Tips:**

**Module** : Modul unter Armaturenbrett montieren. Sirene kann in die Nähe des Batteriehalters montiert werden.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten

**Fahrzeug:**

KL+30 braun

**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt

KL-31/Masse

**Pluszündung** : an KL+15 am Sicherungskasten

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais 30Amp.

rot

Unbedingt 30 Amp.-Relais verwenden!

**Zündung** KL+15

weiß

**Maschine** Weißes Kabel Nr.60 / Relais in roter Box, nahe Batterie

weiß

**Kontakte:**

**Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt

weiß/schwarz

**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter

**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

Kabel neu!

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.

hellblau/weiß

hellblau/schwarz

**Hupe:** Zw. Hupekontakt und Hupe Relais

**Zentralverriegelung:**

Anschlüsse müssen direkt am LANCIA Zentralverriegelungsmodul erfolgen.

(2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite

AUF

weiß

Originalkabel in 0,75 mm

ZU

hellblau

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.