

Hersteller	LEXUS	Dokument Nr.	5300
Baujahr/Modell	1993 LS 400	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	rot/weiß	negativ	Fahrer Kickpanel 2.Stecker von Wand
Zündung	br/ws oder sw/or	positiv	Lenksäule
Anlasserunterbrechung	br/rt	positiv	Lenksäule
Kofferraumkontakt	rt/bl	?	Fahrer Kickpanel 2. Stecker von Wand
Motorhaubenkontakt			Schalter setzen
ZV verriegeln	gn/rt	negativ	Fahrer Kickpanel , blauer Stecker
ZV entriegeln	gn/sw	negativ	Fahrer Kickpanel , blauer Stecker
Blinker			
Kofferraumentriegel.	bl/br	?	am Schalter im Armaturenbrett
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung	bl/rt	positiv	Heizung : sw/gb
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	gn/ws	?	Fahrer Kickpanel 2.+3. Stecker von Wand
RPM (Black Jack)	sw oder gr	negativ	an Zündspule unter der schwarzen Abdeckung oder an Pin 1 des Motorsteuergerätes(schwarzer Stecker)
Rückfahrleuchtensch.	rt/sw	positiv	Fahrer Kickpanel 2.+3.Stecker von Wand
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)			
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene			
LED			
Valet switch			
MRS			
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:Standlicht:gn/ws (negativ !!!!) Abblendlicht: Farbe:? (negativ !!!!) beides nahe der Lenksäule

Werksalarm: scharf: gn/gb unscharf: grün (ist über Sicherungskasten)

elektr. Lenkrad : gb/br . original Hupe : gn/rt

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30
 KL-31/Masse
 schwarz/gelb

Unterbrechungen:

Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2

rot

Zündung KL+15

schwarz/gelb

Benzinpumpen-Relais

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen beim BCM-Modul am Sicherungskasten.

rot/weiß

Kofferraum: beim BCM-Modul

rot/blau

Motorhaube: beim BCM-Modul

grün/weiß

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.

grün/schwarz
 grün/gelb

Hupe: beim BCM-Modul (Schwachstrom)

grün/rot

Zentralverriegelung:

Masseimpuls am ECU-Modul in der Beifahrertür.

AUF
 ZU

grün/schwarz
 grün/rot

Oder

Masseimpuls blauer Stecker im Fußraum Fahrerseite.

AUF
 ZU

grün
 grün/gelb

Schiebedach:

Gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Fensterheber (FH): 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

FH VORN links rot/grün

FH VORN rechts rot/grün

FH HINTEN links rot/grün

FH HINTEN rechts rot/grün

Kabel befinden sich in der jeweiligen Tür!

Kofferraumdeckel öffnen: (Kofferraumstellelement Art.Nr: 522T)

Im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.