

Baujahr: 1990

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Mazda
626

Allgemeine Tips:

- Modul** : Alle Module unter der linken Fußraum-Verkleidung montieren.
Schiebedach : Schiebedachsteuerung von Pluszündung (15) auf Dauerplus (30) umklemmen, dazu an der Innenbeleuchtungseinheit grün/orange Leitung vom 2pol. Kompaktstecker trennen und mit 6pol. Kompaktstecker blau/rot verbinden. Grün/orange des 2pol. Kompaktstecker isolieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

Fahrzeug:

- | | | |
|--------------------|--|--------------|
| Dauerplus | : an KL+30 unter Zündschloß | ROT 2,5mm |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15 im 6pol. blau/weißen Kompaktstecker. (siehe auch Blinkleuchten) | schwarz/gelb |

Unterbrechungen:

- | | | |
|---------------------------|--|--------------|
| Anlasser KL50 | vom Zündschloß zum Starterrelais | schwarz/rot |
| Benzinpumpenrelais | | |
| Zündung KL+15 | 6pol. blau/weißer Kompaktstecker Lenksäule | schwarz/gelb |

Kontakte:

- | | | |
|--------------------|---|-------------------------|
| Türen: | Unter Türschweller Fahrerseite im weißen Kabelkanal der Fahrerseite | gelb/grau |
| Kofferraum: | An vorhandenen Kontaktschalter im anschließen. | Schalter/Leuchte Deckel |
| Motorhaube: | Zusatzkontakt installieren und anschließen. | Kabel neu! |

Alarmierung:

- | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|
| Blinkleuchten: | Fußraum FS links, Blinkrelais, 8poliger weißer Stecker /Buchse creme | grün/schwarz
grün/weiß |
| Hupe: | Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais. 1pol. oranger Stecker. | grün/rot |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|--|-----|--------------|
| Masseimpuls unter Türschweller im weißen Kabelkanal der Fahrerseite. | AUF | rot |
| ROT/BLAU + ROT/GRÜN mit Masse verbinden. | ZU | grün/schwarz |

Schiebedach: Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!

- | | |
|---|-----------|
| SD Schließen - Impuls Masse gesteuert. | blau/weiß |
| Am Modul ROT/SCHWARZ mit SCHWARZ (Masse) verbinden (siehe allgemeine Tips oben!). | blau/grün |

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

- | | |
|---------------------|------------------|
| Fahrerseite vorn: | grün/blau silber |
| Beifahrers. vorn: | grün/weiß |
| Fahrers. hinten: | blau/weiß silbe |
| Beifahrers. hinten: | grün/gelb |

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522t) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.