

Baujahr: 92-96

Hersteller:

Mazda

Fahrzeugtyp:

626

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Alle Module unter der linken Fußraum-Verkleidung montieren.  
**Schiebedach** : Schiebedachsteuerung von Pluszündung (15) auf Dauerplus (30) umklemmen, dazu an der Innenbeleuchtungseinheit grün/orange Leitung vom 2pol. Kompaktstecker trennen und mit 6pol. Kompaktstecker blau/rot verbinden. Grün/orange des 2pol. Kompaktstecker isolieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

- Dauerplus** : an KL+30 unter Zündschloß  
**Masse**: an KL-31 / guter Massepunkt  
**Pluszündung**: an KL+15 im 6pol. blau/weißen Kompaktstecker. (siehe auch Blinkleuchten)

**Fahrzeug:**

- ROT2,5mm  
KL-31/Masse  
schwarz/gelb

**Unterbrechungen:**

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais**  
**Zündung** KL+15 6pol. blau/weißer Kompaktstecker  
In Nähe der Lenksäule

- schwarz/rot  
schwarz/gelb

**Kontakte:**

- Türen**: Unter Türschweller Fahrerseite im weißen Kabelkanal der Fahrerseite  
**Kofferraum**: An vorhandenen Kontaktschalter im

- gelb/grau  
Schalter/Leuchte Deckel anschließen.

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten**: Fußraum FS links, Blinkrelais, 8poliger weißer Stecker /Buchse creme  
**Hupe**: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais. 1pol. oranger Stecker.

- grün/schwarz  
grün/weiß  
grün/rot

**Zentralverriegelung:**

- Die Anschlußkabel braun und braun/gelb der ZV befinden sich in einem schwarz/weißen 8pol. Stecker hinter dem Sicherungskasten. (Sicherungskasten demontieren!)  
Masseimpuls am ZV-Relais in der A-Säule  
Beifahrerseite. Orginalkabel 0,5mm

- AUF braun  
ZU braun/gelb

**Schiebedach: Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!**

- SD Schließen - Impuls Masse gesteuert.  
Am Modul ROT/SCHWARZ mit SCHWARZ (Masse) verbinden (siehe allgemeine Tips oben!).

- blau/weiß  
blau/grün

**Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!**

- Fahrerseite vorn:  
Beifahrers. vorn:  
Fahrers. hinten:  
Beifahrers. hinten:  
\* =silberne Punkte auf Kabel

- grün/blau\*  
grün/weiß  
blau/weiß\*  
grün/gelb

**Kofferraumdeckel öffnen:**

- Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.