

Baujahr: 1998

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Mazda
626

Allgemeine Tips:

- Modul** : Alle Module unter der linken Fußraum-Verkleidung montieren.
Schiebedach : Schiebedachsteuerung von Pluszündung (15) auf Dauerplus (30) umklemmen, dazu an der Innenbeleuchtungseinheit grün/orange Leitung vom 2pol. Kompaktstecker trennen und mit 6pol. Kompaktstecker blau/rot verbinden. Grün/orange des 2pol. Kompaktstecker isolieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- | | |
|--|--------------------------------|
| Dauerplus : an KL+30 unter Zündschloß | Fahrzeug: schwarz/2,5mm |
| Masse : an KL-31 / guter Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung: an KL+15 vom Zündschloß | schwarz/weiß |

Unterbrechungen:

- | | |
|---|--------------|
| Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais | schwarz/rot |
| Zündung KL+15 vom Zündschloß | schwarz/gelb |

Kontakte:

- | | |
|---|------------|
| Türen: Unter Türschweller Fahrerseite im weißen Kabelkanal der Fahrerseite | gelb/grau |
| Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel oder Leuchte anschließen. | rot/grün |
| Motorhaube: Zusatzkontakt installieren | Kabel neu! |

Alarmierung:

- | | |
|---|---------------------------|
| Blinkleuchten: Fußraum FS links, Blinkrelais | grün/schwarz
grün/weiß |
| Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupe-relais. | grün/rot |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|------------------------|-----|------------------|
| Direkte Ansteuerung im | AUF | rot*/Tür |
| | AUF | rot*/ZV |
| | ZU | rot/schwarz*/Tür |
| | ZU | rot/schwarz*/ZV |

*=silber Punkte auf Kabel

Schiebedach: Schiebedachmodul (Art.Nr: 528T) erforderlich!

- | | |
|--|------------------------|
| SD Schließen - Impuls Masse gesteuert. | blau/weiß
blau/grün |
|--|------------------------|

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!

- | | |
|---------------------|------------|
| Fahrerseite vorn: | grün/blau* |
| Beifahrers. vorn: | grün/weiß |
| Fahrers. hinten: | blau/weiß* |
| Beifahrers. hinten: | grün/gelb |

*=silber Punkte auf Kabel

Kofferraumdeckel öffnen:

- Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.