

Baujahr: ab 1996

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

Mazda  
MPV

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Alle Module unter der linken Fußraum-Verkleidung montieren.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 unter Zündschloß  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

schwarz 2,5mm  
KL-31/Masse  
schwarz/weiß

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais**  
**Zündung** KL+15 Kompaktstecker Lenksäule

schwarz/gelb  
schwarz/weiß

**Kontakte:**

**Türen:** am vorhandenen Türkontakt.  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kontaktschalter.  
Gemeinsam mit Türkontakt gesteuert.  
**Motorhaube:** Zusatzkontakt installieren und anschließen.

rosa  
rosa  
Kabel neu!

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Fußraum FS links,  
Blinkrelais,  
**Hupe:** Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais.

grün/schwarz  
grün/weiß  
grün/orange

**Zentralverriegelung: 1x Servomotor Art.Nr: 524e nachrüsten!**

Oder für USA Version:

Masseimpuls unter Türschweller  
im weißen Kabelkanal der Fahrerseite.  
\*=Kabel unter Air-Condition Gehäuse.

AUF grün/weiß\*  
ZU grün/schwarz

ROT/BLAU + ROT/GRÜN mit Masse verbinden.

**Schiebedach: Schiebedachmodul (Art.Nr: 529t) erforderlich!**

SD Schließen - Impuls Masse gesteuert.  
Am Modul ROT/SCHWARZ mit SCHWARZ (Masse)  
verbinden (siehe allgemeine Tips oben!).

blau/weiß  
blau/grün

**Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!**

Kabel befinden sich in der Fahrertür, jeweils am Schalter.  
Fahrerseite vorn: rot  
Beifahrers. vorn: rot/schwarz