

Hersteller: MERCEDES
 Baujahr: 1993/94
 Fahrzeugtyp: C-Klasse W202

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter der Blechabdeckung im Beifahrerfußraum montieren.
Massekontakte : Motorhauben-Massekontakt und Leitung neu legen.
LED : LED zw. Symbolen des Lichtschalters und Lichthöhenregler montieren.
Zusatzmodule : Zusatzmodule unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.
Komfortschaltung : Bei vorhandener Komfortschaltung ist eine direkte Ansteuerung über das Komfortmodul (Art.Nr: 528T) möglich: Eine Installation von Fensterhebermodul(en) und Schiebedachmodul ist dann nicht erforderlich.

Stromversorgung:

- | | | |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dauerplus | : an KL+30 im Sicherungskasten | Fahrzeug: KL+30 Si.F1-F27 |
| Masse | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung | : an KL+15, Sicherung F1-F3 | rosa/rot |
| Schiebedach | : umklemmen von KL 15 auf KL 30. | schwarz/gelb |

Beleuchtung:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|---------------|
| Standlicht | : (L+R) am Schalter | grau/weiss |
| Ablendlicht | : (L+R) am Schalter | gelb |
| Instrumentenbel. | : am Schalter | rot/grau/blau |

Unterbrechungen:

- | | |
|--|----------|
| Anlasser KL 50 vom Zündschloss zum Starterrelais | violett |
| Benzinpumpenrelais Steuerleitung im Kabelkanal zw. A- und B-Säule unterbrechen. | rot/blau |
| Zündung KL+15 | rosa/rot |

Kontakte:

- | | |
|--|----------------------------------|
| Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt. Hinteren Türkontakt mit Fahrerseite verbinden. | braun/grau
braun/gelb |
| Kofferraum: An vorhandener Innenraumleuchte. Motorhaube: Kontakt neu installieren. | braun/gelb/violett
Kabel neu! |

Alarmierung:

- | | |
|--|--------------|
| im Stecksockel Armaturenbrett Fahrerseite | schwarz/grün |
| Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais | |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|--|-----------|-----------------|
| Masseimpuls im Seitenholm der Beifahrerseite. Originalkabel in 0,75 mm | AUF
ZU | blau
schwarz |
|--|-----------|-----------------|

Komfortschaltung: (Komfortmodul Art.Nr: 528T erforderlich)

- | | | |
|----------|-------------------|---------|
| 1x M 14. | Komfortschliessen | schwarz |
|----------|-------------------|---------|

Hersteller	Mercedes Benz	Dokument Nr.	5112
Baujahr/Modell	1997 W202 C230	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/gr siehe Notes	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung	sw oder rs/rt	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	violett	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	br/ge/violett	negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	sw siehe Notes	negativ	dünne isolierte Leitung unten links in Seitenholm der Fahrerseite
ZV entriegeln	bl	negativ	dünne isolierte Leitung unten links in Seitenholm der Fahrerseite
Blinker + Blinkerfarben.	* *schwarz/weiss und schwarz/grün	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet Switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes: Wenn vordere + hintere Türkontakte getrennt sind - hinten ist braun/rosa. Wenn Fahrzeug Comfortschließung hat, einfach nur Schließimpuls verlängern.

ZV Kabel können auch in einem eingewickelten Kabelbaum der von der Mittelkonsole zur Linken Seite der Lenksäule läuft sein.

ZV kann auch Minusgesteuert sein blau und schwarz von der Fahrertür kommend

Fahrzeugtyp: Mercedes C-Klasse

ab Baujahr 1995

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module




- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> 	<p>Schwarz-Weiß 0.75 mmq</p> <p>Schwarz-Grün 0.75 mmq</p>	<p>Steckplatz Nr. 6 und Steckplatz Nr.: 7 des schwarzen 14-pol. Steckers unter dem Lenkholm anschließen.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> 	<p>Blau-Rot Benzin Rosa/Rot Diesel</p> <p>Anschluß am Relaiskasten</p>	<p>Vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> serienmäßig massegesteuert Typ B, Schaltimpuls 1sek.</p>  <p><u>Komfortsteuerung:</u> massegesteuert</p>	<p><i>Tür auf:</i> Blau 0,75 mmq</p> <p><i>Tür zu:</i> Schwarz 0,75 mmq</p> <p>Unter dem Amaturenbrett an der A-Säule durchgang zur Fahrertür. Schwarz gleiches Kabel wie Tür zu</p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p> <p>Die Komfortansteuerung wird mit auf das schwarze Kabel angeschlossen.</p>

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.

COPYRIGHT 1999-2000 UNIPROTECTED ELECTRONICS EUROPE

Hersteller	Mercedes Benz	Batterie abklemmbar?	ja
Baujahr/Modell	W202	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/ws	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung	sw	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	violett	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	br/ge/violett	negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	sw	negativ	dünne isolierte Leitung unten links in Seitenholm der Fahrerseite
ZV entriegeln	bl	negativ	dünne isolierte Leitung unten links in Seitenholm der Fahrerseite
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Amaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:* Blinkerfarben schwarz/weiss und schwarz/grün.

Wenn Fahrzeug Comfortschliebung hat, einfach nur Schließimpuls verlängern.
