

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	E-Klasse	W 212	Ab 2009		12 Volt	1/2

### Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Batterie
Anlasser		(+)	
Zündung		(+)	
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse		(-)	
Türkontakt		(-)	
Kofferraumkontakt		(-)	
Motorhaubenkontakt		(-)	
Blinker	Grün/Schwarz Weiß/Schwarz	(+)	PIN 11 Brauner Stecker PIN 18 Grüner Stecker Vorderes SAM Wasserkasten
	Grün/Schwarz Weiß/Schwarz	(-)	Kabelstrang am hinteren SAM Kofferraum rechts
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen		(-)	
ZV-Schliessen		(-)	
ZV-Öffnen (Motor)		(+)	
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)		(+)	
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			
Fensterheber RF			
Fensterheber LH			
Fensterheber RH			
Schiebedach			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	E-Klasse	W 212	Ab 2009		12 Volt	1/2

<b>Verdeck</b>						
<b>Hupe</b>						
<b>Werksalarmanlage</b>						
<b>Speedpulse</b>				(~)		
<b>Drehzahlsignal</b>				(~)		
<b>Bremslicht</b>						
<b>CAN High</b>	Braun/Rot					Kabelstrang an der A-Säule Rechts neben Feststellbremse
<b>CAN Low</b>	Braun					Kabelstrang an der A-Säule Rechts neben Feststellbremse