

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	S-Klasse	W 221	2005		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot	(+)	Verteilerschraube im Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite
Anlasser	Violett		6 poliger schwarzer Stecker Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite
Zündung	Pink/Rosa	(+)	schwarzer Stecker im Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Motorblockade Treibstoffpumpe	Rot/Grün	(+)	PIN 3 7 poliger schwarzer Stecker Sicherungskasten Kofferraum Fahrerseite
Masse		(-)	Karosserie
Türkontakt	Braun/Weiß Braun/Gelb Braun/Blau Braun/Violett	(-)	PIN 6 PIN 9 PIN 11 PIN 10 12 poliger schwarzer Stecker Sicherungskasten Kofferraum Fahrerseite
Kofferraumkontakt	Grau/Pink	(-)	PIN 7 28 poliger schwarzer Stecker Sicherungskasten Kofferraum Fahrerseite
Motorhaubenkontakt		(-)	
Blinker	Schwarz/Grün hi re Schwarz/Weiss hi li Grau/Schwarz vo li Schwarz/Grün vo re	(+) (+)	PIN 3 PIN 11 14 poliger schwarzer Stecker Sicherungskasten Kofferraum Fahrerseite 10 poliger weisser Stecker Sicherungskasten Motorraum Fahrerseite 6 poliger weisser Stecker unter der Platte im Fussraum Beifahrerseite
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen		(-)	
ZV-Schliessen		(-)	
Komfortschließung			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	S-Klasse	W 221	2005		12 Volt	1/2

Komfortöffnung						
ZV-Öffnen Passives Alarmsystem	Rot/Gelb				Ansteuerung Pumpenmotor 4 poliger hellblauer Stecker Sicherungskasten Kofferraum Fahrerseite	
ZV-Schliessen Passives Alarmsystem	Braun				Oder alternativ DT 0035 Oder alternativ CAN 1000	
Manipulation Passives Alarmsystem						
Kofferraum-Öffnen						
Tankdeckel-Öffnen						
Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werkalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High	Braun				CAN Busverteiler an der A-Säule Fahrerseite	
CAN Low	Braun/Rot					