

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul an Metallstrebe unter Fahrerverkleidung montieren.
- Massekontakte** : Motorhauben-Massekontakt und Leitung neu legen.
- LED** : LED rechts vom Lichtschalter im Armaturenbrett einarbeiten.
- Zusatzmodule** : Zusatzmodule unter Armaturenbrett montieren.
- Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Komfortschaltung : Bei vorhandener Komfortschaltung ist eine direkte Ansteuerung über das Komfortmodul (Art.Nr: 528T) möglich: Eine Installation von Fensterhebermodul(en) und Schiebedachmodul ist dann nicht erforderlich.

Stromversorgung:

Fahrzeug:

- | | |
|--|-------------|
| Dauerplus : an KL+30 unter Sicherungskasten | KL+30 F 1-C |
| Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL31/Masse |
| Pluszündung : an KL+15 Si.Kasten F 1-B | rosa/rot |
| Schiebedach : ggf. von KL+15 auf KL+30 umklemmen. | |

Unterbrechungen:

- | | |
|---|-------------|
| Anlasser KL 50 vom Zündschloss zum Starterrelais | violett |
| Benzinpumpenrelais hinter dem Beifahrersitz | rot/sw/weiß |
| Vorsicht: 2 Benzinpumpen! | |
| Zündung KL+15 | rosa/rot |

Kontakte:

- | | |
|---|-----------------------------|
| Türen: Parallel an Türkontakt anschließen. | braun/grau |
| Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter oder Kofferraumleuchte dann | grün/violett |
| Motorhaube: Kontakt neu installieren. | braun/violett
Kabel neu! |

Alarmierung:

- | | |
|--|------------------------------|
| Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder unter dem Sicherungskasten nicht an der Lenksäule | schwarz/weiß
schwarz/grün |
| Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais | |

Zentralverriegelung: (3.5 Sek. Schaltimpuls programmieren!)

- blau z. Taster
- blau z. Pumpe
- (Achtung es existieren zwei verschiedene blaue Kabel im Kabelbaum Fahrertüre)

Fensterheber (FH): 2x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T) erforderlich!

Komfortschaltung: (Komfortmodul Art.Nr: 528T erforderlich)

- | | | |
|-----------------|------------------|-------|
| 1xP 14. (Masse) | Komfortschließen | weiss |
|-----------------|------------------|-------|
- Siehe auch gesonderte Anleitung

Hersteller	Mercedes Benz	Dokument Nr.	5108
Baujahr/Modell	R129	Zentralverriegelungsart	Vakuum

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/gr	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung	rosa/rot	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	violett	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	gn/violett	negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	blau		Steuerleitung ist im Fahrerfußraum unter der Verkleidung
ZV entriegeln	blau		Steuerleitung ist im Fahrerfußraum unter der Verkleidung
Blinker	*	positiv	in linker Schwellerleiste
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung Radio	rosa/schwarz	positiv	2.Zündung für IntelliStart
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum oder hinter die Stoßstange vorne links		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:* Blinkerfarben schwarz/weiss und schwarz/grün.

—— Komfortschließung und Komplettverriegelung : weiß , minus .

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul an Metallstrebe unter Fahrerverkleidung montieren.
Massekontakte : Motorhauben-Massekontakt und Leitung neu legen.
LED : LED rechts vom Lichtschalter im Armaturenbrett einarbeiten.
Zusatzmodule : Zusatzmodule unter Armaturenbrett montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.
Komfortschaltung : Bei vorhandener Komfortschaltung ist eine direkte Ansteuerung über das Komfortmodul (Art.Nr: 528T) möglich: Eine Installation von Fensterhebermodul(en) und Schiebedachmodul ist dann nicht erforderlich.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 unter Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung: an KL+15 Si.Kasten F 1-B
Schiebedach: ggf. von KL+15 auf KL+30 umklemmen.

Fahrzeug:

- KL+30 F 1-C
 KL31/Masse
 rosa/rot

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL 50 vom Zündschloss zum Starterrelais violett
Benzinpumpenrelais hinter dem Beifahrersitz rot/sw/weiß
 Vorsicht: 2 Benzinpumpen!
Zündung KL+15 rosa/rot

Kontakte:

- Türen**: Parallel an Türkontakt anschließen. braun/grau
 Oder direkt vom rechten Türkontakt abnehmen, dann Kabelfarbe grau/weiss
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter grün/violett
 oder Kofferraumleuchte dann braun/violett
Motorhaube: Kontakt neu installieren. Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten**: Zw. Blinkrelais und Blinker oder schwarz/weiss
 unter dem Sicherungskasten nicht an der Lenksäule schwarz/grün
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais plusgesteuert schwarz/gelb

Zentralverriegelung: (3.5 Sek. Schaltimpuls programmieren!)

Um eine komplette Verriegelung incl. Staufächer und Handschuhfach zu gewährleisten muß der Anschluß im Kofferraum vorgenommen werden. Trennen Sie die gelbe Steuerleitung Zwischen Schalter und Pumpe durch. Anschließend verbinden Sie die Kabel nach Typ: E Der Montageanleitung.

- gelb z. Taster
 gelb z. Pumpe

Hersteller	Mercedes Benz	Batterie abklemmbar?	ja
Baujahr/Modell	R129 SL-Serie	Zentralverriegelungsart	Vakuum

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	br/gr	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung	sw/grau	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	violett	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	gn/violett	negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	blau		Steuerleitung ist im Fahrerfußraum unter der Verkleidung
ZV entriegeln	blau		Steuerleitung ist im Fahrerfußraum unter der Verkleidung
Blinker	*	positiv	in linker Schwellerleiste
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Amaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum oder hinter die Stoßstange vorne links		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:* Blinkerfarben schwarz/weiss und schwarz/grün.
