

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	Sprinter		2006		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot 6 mm ²	(+)	1 poliger schwarzer Stecker am Sicherungskasten A-Säule Fahrerseite
Anlasser	Violett 1,5 mm ²	(+)	PIN 2 8 poliger schwarzer Stecker am Motorsteuergerät
Zündung	Schwarz/Gelb 1 mm ²	(+)	PIN 3 12 poliger schwarzer Stecker (C1) am Sicherungskasten A-Säule Fahrerseite
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Motorblockade		(+)	
Masse		(-)	Originalmasse hinter/oberhalb der Batterie
Türkontakt		(+)	
Kofferraumkontakt Türkontakt hinten		(-)	
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Schwarz/Weiß Schwarz/Grün	(+)	PIN 13 PIN 24 40 poliger schwarzer Stecker (X9) am Sicherungskasten A-Säule Fahrerseite
	Schwarz/Weiß Schwarz/Grün	(-)	PIN 15 PIN 16 40 poliger schwarzer Stecker (X9) am Sicherungskasten A-Säule Fahrerseite
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen		(+)	
ZV-Schliessen			
ZV-Öffnen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)			
Passives Alarmsystem			
Manipulation			
Passives Alarmsystem			
Kofferraum-Öffnen			
Tankdeckel-Öffnen			
Fensterheber LF			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Mercedes	Sprinter		2006		12 Volt	1/2

Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werksalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High	Braun/Rot					schwarzer Stecker am Sicherungskasten A-Säule Fahrerseite
CAN Low	Braun					schwarzer Stecker am Sicherungskasten A-Säule Fahrerseite