

Baujahr: ab 1996

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

MITSUBISHI
PAJERO

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter dem Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30
KL-31/Masse
schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2
Masseleitung EFI-Main-Relais Pin 2
Zündung KL+15

schwarz/gelb
schwarz/weiß
schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: im unteren Kabelbaum der Fahrerfußraum
Verkleidung oder parallel an vorhandenen Türkontakt
Innenleuchte evtl. mit Diode trennen.
Heckklappe An vorhandenen Kontaktschalter
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

grün/orange
Leuchte/Kontakt
Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder
im Steckverbinder der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

grün/gelb
grün/blau
grün/orange

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im oberen Kabelbaum Fußraum
Fahrerseite Originalkabel in 0,75 mm
rot/blau und rot/grün mit Dauermasse verbinden!!

AUF
ZU

schwarz/blau
schwarz/rot

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE