

Baujahr: ab 1993

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

NISSAN
200 SX

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL 30 im Sicherungskasten
Masse : an KL 31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL 15

Fahrzeug:

weiß/rot
KL31/Masse
schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais
Zündung KL15

schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.
Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen.

grün/gelb/rot
Kabel neu
gelb/blau

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule.
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupe Relais 0,5 mm im Kabelstrang der Lenksäule

grün/schwarz
grün/gelb

Zentralverriegelung: oder fehlenden Servomotor nachrüsten!

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
Originalkabel in 0,75 mm

AUF
ZU

violett/silber Pkte.
grau

Fensterheber: (1x 2fach Fensterhebermodul Art.Nr: 529T erforderlich)

FH VORN links grün/blau
FH VORN rechts rt/ws rt/sw

Kofferraumdeckel öffnen:

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

COPYRIGHT 1999-2000 DIRECTED ELECTRONICS EUROPE