

Baujahr: 1998

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

NISSAN
Pathfinder

Allgemeine Tips:

Modul : Modul unter Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Fahrertür montieren.

Stromversorgung:

Dauerplus : an KL+30 vom Zündschloss
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung : an KL+15

Fahrzeug:

KL+30 weiß/violett
KL-31/Masse
schwarz/weiß

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/gelb
Benzinpumpenrelais
Zündung KL+15 schwarz/weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt rot/schwarz*
Im Fußraum der Fahrerseite.

Heckklappe: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. ?

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.?
*silber Punkte

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder grau/blau
im Kabelstrang der Lenksäule. grau/rot

Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF braun
Originalkabel in 0,75 mm, hinter Sicherungs- ZU hellgrün/rot*
kasten.

*silber Punkte

Fensterheber: 1x Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!

Fahrerseite vorn: blau/schwarz¹

Beifahrers. vorn: rot/schwarz²

Werksfunk ZV:

(2) 2 x Masseimpuls am Funköffnermodul. EIN/ZU gelb
Wo ist das? AUS/AUF hellgrün