

Baujahr: ab 1990

Hersteller: OPEL
Fahrzeugtyp: Corsa

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter linker Fussraumverkleidung über Steuergerät montieren.
Massekontakte : Haubenkontakt über linken Scheinwerfer montieren. (7mm)
LED : in Blinddeckel über Nebellampenschalter einarbeiten (8mm)
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus:** an KL+30 im Sicherungskasten
Masse: an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung: an KL+15 unter Si.Kasten im breiten Kompaktstecker links.

Fahrzeug:

- KL+30
KL-31/Masse
schwarz

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloss zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais Kabelbaum im linken Schweller
Zündung Kl 15

- schwarz/rot
rot/blau
schwarz

Kontakte:

- Türen:** Parallel an Türkontakt anschliessen.
Heckklappe: An Kofferraum-Leuchte anschliessen.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren.

- grau
braun/weiss
Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Im Kabelstrang Schweller links am Blinkerrelais unter Si.Kasten.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

- schwarz/weiss
schwarz/grün

Zentralverriegelung:

- Masseimpuls im Fussraum Fahrerseite unter Si.Kasten. Originalkabel in 0,75 mm ggf.
(1) fehlende Servomotoren (Art.Nr: 524E/524N) nachrüsten

- AUF braun/weiss
ZU braun/rot

Fensterheber:

- Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich!

Kofferraumdeckel öffnen:

- Stullelement (Art.Nr: 522T) montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.