

Hersteller: **OPEL**
Baujahr: **ab 1999**
Fahrzeugtyp: **Corsa**

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter linker Fussraumverkleidung über Steuergerät montieren.
Massekontakte : Haubenkontakt über linken Scheinwerfer montieren.
LED : auf der Verkleidung Lenksäule



Stromversorgung:

- Dauerplus:** an KL+30 im Sicherungskasten KL+30 (+)
Masse: an KL-31 oder guten Massepunkt KL-31/Masse (-)
Pluszündung: an KL+15 am Zündschloß schwarz (+)

Fahrzeug:



Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais schwarz/rot (+)
Zündung Kl 15 schwarz (+)



Kontakte:

- Türen:** Parallel an Türkontakt anschliessen. Grau (-)



- Heckklappe:** An Kofferraum-Leuchte anschliessen. braun/weiss (-)



Hersteller	Opel	Dokument Nr.	5136
Baujahr/Modell	1995 Corsa B	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	grau	negativ	Isolierschlauch an A-Säule
Zündung	sw	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	sw/rt	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	br/ws	negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter am Schlossträger setzen
ZV verriegeln	br/rt	negativ	Fußraum links unter Kompaktstecker (nicht im Kompaktstecker)
ZV entriegeln	br/ws	negativ	Fußraum links unter Kompaktstecker (nicht im Kompaktstecker)
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts	gr/gn	positiv	am Schalter Tür links
Elektr. Fenster links	gr/gn	positiv	am Schalter Tür links
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	hinter Lüftungsschacht Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:* Blinkerfarben schwarz/grün und schwarz/weiss.

Einbauposition

Sirene, Kompaktanlagen
Zentraleinheiten, oder Module

- ⇒ Motorraum
- ⇒ Unter dem Armaturenbrett im Fahrzeuginnenraum.

Dauerplus

- ⇒ Batterie Plus KL.30 oder im Sicherungskasten (Kabelfarbe: Rot)

Masseanschluß

- ⇒ Batterie Minus KL.31 oder Karosserie.

Funktion	Kabelfarbe des Fahrzeugs Position	Anschluß
<p><u>BLINKERANSTEUERUNG:</u></p> 	<p>Weiß-Schwarz 0.75 mm²</p> <p>Grün-Schwarz 0.75 mm²</p>	<p>Zwischen Blinkgeber und Relais im Kabelbaum an der Lenksäule.</p>
<p><u>GESCHALTETES PLUS KL 15:</u></p> 	<p>Schwarz 1 mm²</p> <p><i>Anschluß am Relaiskasten</i></p>	<p>Direkt vom Zündschloß kommend.</p>
<p><u>ZENTRALVERRIEGELUNG:</u> Serienmäßig massetgesteuert Typ B, Schaltimpuls 0,8 sek.</p>  <p><u>Komfortsteuerung:</u></p>	<p><u>Tür auf:</u> Braun-Weiß 0.75 mm²</p> <p><u>Tür zu:</u> Braun-Rot 0.75 mm²</p> <p><i>Unter dem Armaturenbrett an der A-Säule Durchgang zur Fahrertür.</i></p>	<p>Zwischen Fahrertür und ZV-Zentrale nach ZV-Anschlußplan der Anlage anschließen.</p>
<p><u>ELEKTRISCHE FENSTERHEBER:</u> Serienmäßig</p> <p>Achtung!! Es wird ein zusätzliches Fensterhebermodul Art- NR.: 529T / 530T benötigt!!</p>	<p>Grau-Grün</p> <p>Grau-Grün mit schwarzem Streifen</p>	

Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit der Angaben übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Motorhaube: Zusatzkontakte installieren.(20mm)

Kabel neu! (-)



Alarmierung:

Blinkleuchten: Im Kabelstrang Lenksäule

schwarz/weiss (+)

schwarz/grün (+)



Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fussraum Fahrerseite

AUF

braun/weiss (-)

ZU

braun/rot (-)



Speedpulse:

Hinter den Amaturen am Anschluss-Stecker

blau/rot

