

Hersteller	Opel	Dokument Nr.	5221
Baujahr/Modell	Kadett E Caravan 1986	Zentralverriegelungsart	ohne

Verkabelung	Fahrzeug-farbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	grau	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung	sw	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	sw/rt	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	br/rt	negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln			Servo setzen
ZV entriegeln			Servo setzen
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)	grün	negativ	im Kabelbaum der zum Drehzahlmesser geht
Rückfahrleuchten			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Armaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: * Blinkerfarben schwarz/grün und schwarz/weiss.