

Hersteller	Opel	Dokument Nr.	5228
Baujahr/Modell	Kadett E 1990	Zentralverriegelungsart	Wechselfolarität

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	grau	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung	sw	positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	sw/rt	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt	br oder br/ws	negativ	parallel zur Beleuchtung anschließen
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	sw/ge		Fahrerseite Fußraum siehe Notes!!!
ZV entriegeln	sw/rt		Fahrerseite Fußraum
Blinker	*	positiv	an der Lenksäule
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM (Black Jack)	sw	negativ	an der Zündspule
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	hinten Handschuhfach		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: * Blinkerfarben schwarz/grün und schwarz/weiss.

ZV , kann auch braun/rot (zu) und braun/weiß (auf) sein . Prüfen ob ZV von der Beifahrerseite aus steuerbar ist , sonst muß ein ZV-Motor in die Fahrertüre eingebaut werden und nur DIESER an die Alarmanlage angeschlossen werden
