

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Opel	Signum		Ab 2003		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Rot 6 qmm	(+)	PIN 89 102 poliger schwarz/grauer Stecker an der A-Säule Fahrerseite oder Batterie
Anlasser	Schwarz/Rot 2,5 qmm	(+)	PIN 14 mehrpoliger schwarz/roter Stecker im Motorraum am Sicherungskasten Fahrerseite
Zündung	Schwarz 1,5 qmm	(+)	PIN 11 42 poliger schwarz/grauer Stecker unter Armaturenbrett an der A-Säule Fahrerseite Sicherungskasten
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Rot/Blau 1,5 qmm	(+)	PIN 17 mehrpoliger schwarzer Stecker (Body 1) am Verteiler Fahrerseite Kofferraum
Masse		(-)	Karosserie
Türkontakt	Braun 0.5 qmm	(+)	PIN 60 102 poliger schwarz/grauer Stecker an der A-Säule Fahrerseite
Kofferraumkontakt	Braun/Weiss 0,75 qmm		PIN N a2 mehrpoliger blau/schwarzer Stecker am Verteiler Fahrerseite Kofferraum
Motorhaubenkontakt			Kontakt setzen
Blinker	Schwarz/Weiss l.v. Schwarz/Weiss l.s Schwarz/Weiss l.h Schwarz/Grün r.v. Schwarz/Grün r. s. Schwarz/Grün r.h.	(+)	PIN 4 PIN 3 PIN D11 PIN 9 PIN 2 PIN D12 Vorne 50 poliger schwarz/roter Stecker am Sicherungskasten Fahrerseite Motorraum Hinten mehrpoliger Stecker am Verteiler Fahrerseite Kofferraum
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Opel	Signum		Ab 2003		12 Volt	1/2

Innenlicht			(+)			
Rückfahrlicht			(+)			
ZV-Öffnen	Gelb/Rot 0,35 qmm		(-)	PIN 25		
ZV-Schliessen	Gelb/Rot 0,35 qmm		(-)	46 poliger schwarzer Stecker in der Fahrertür		
Komfortschließung	Rot/Gelb 0,35 qmm			PIN 25		
Komfortöffnung				46 poliger schwarzer Stecker in der Fahrertür		
ZV-Öffnen (Motor)						
Passives Alarmsystem						
ZV-Schliessen (Motor)						
Passives Alarmsystem						
Manipulation						
Passives Alarmsystem						
Kofferraum-Öffnen						
Tankdeckel-Öffnen						
Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werkalarmanlage						
Speedpulse			(~)			
Drehzahlsignal			(~)			
Bremslicht						
CAN High	Grün 0,5 qmm			PIN 97		
				102 poliger schwarz/grauer Stecker an der A-Säule Fahrerseite		
CAN Low						