

Hersteller	Opel	Dokument Nr	5296
Baujahr/Modell	Tigra Ecotec	Zentralverriegelungsart	negativ

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	grau	negativ	A-Säule Fahrertüre oder Zentralstecker
Zündung	schwarz	positiv	Zündschloß
Anlasserunterbrechung	rot/schwarz	positiv	Zündschloß
Kofferraumkontakt	braun/weiß	negativ	Kofferraumleuchte
Motorhaubenkontakt			Schalter setzen
ZV verriegeln	braun/rot	negativ	A-Säule od. Zentralstecker Fahrerfußraum
ZV entriegeln	braun/weiß	negativ	"
Blinker	sw/gn + sw/ws	positiv	Zentralstecker
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht			
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtensch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	über Sicherungskasten		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum links		
LED	obere Lenksäulenverkleidung		
Valet switch	am Zündschloß		
MRS			
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes:

Baujahr: ab **1997**

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

OPEL
Tigra

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach an der Spritzwand montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- | | |
|---|---------------------------|
| Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten | Fahrzeug:
KL+30 |
| Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung: an KL+15 | schwarz |

Unterbrechungen: bei Fahrzeugen mit Werks-Wfs nicht erforderlich!

- | | |
|---|-------------|
| Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais | schwarz/rot |
| Benzinpumpenrelais | rot/blau |
| Zündung KL+15 | schwarz |

Kontakte:

- | | |
|--|------------|
| Türen: Parallel an Türkontakt anschließen. | grau |
| Heckklappe: Zwischen Kontaktschalter und Leuchte anschließen. | braun/weiß |
| Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen. | Kabel neu! |

Alarmierung:

- | | |
|---|------------------------------|
| Blinkleuchten: Im Kabelstrang bei linker Fußstütze am Blinkerrelais. | schwarz/weiß
schwarz/grün |
| Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais | . |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|--|-----|------------|
| (2) 2 x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | braun/weiß |
| Originalkabel in 0,75 mm | ZU | braun/rot |

Kofferraumdeckel öffnen:

Stullelement (Art.Nr: 522t) montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Baujahr: ab **1995**

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

OPEL
Tigra

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul hinter dem Handschuhfach an der Spritzwand montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett Fahrerseite montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Stromversorgung:

- Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten
Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt
Pluszündung: an KL+15

Fahrzeug:

KL+30
KL-31/Masse
schwarz

Unterbrechungen:

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais
Benzinpumpenrelais
Zündung KL+15

schwarz/rot
rot/blau
schwarz

Kontakte:

- Türen:** Parallel an Türkontakt anschließen.
Heckklappe: Zwischen Kontaktschalter und Leuchte anschließen.
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.

grau
braun/weiß
Kabel neu!

Alarmierung:

- Blinkleuchten:** Im Kabelstrang bei linker Fußstütze am Blinkerrelais.
Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais

schwarz/weiß
schwarz/grün
.

Zentralverriegelung:

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite
Originalkabel in 0,75 mm

AUF
ZU

braun/weiß
braun/rot

Fensterheber:

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529T/530T) erforderlich! Schaltung 2xMasseimpuls bis 7Sek. direkt auf FH-Taster in der Mittelkonsole. Leitungen vorher mit Prüflampe gegen Masse austesten.

FS ZU GRÜN
BS ZU BLAU

oder Motor direkt verkabeln:

- (Motor rechts/vorn grau/grün)
(Motor links/vorn rot)

Kofferraumdeckel öffnen:

Stullelement (Art.Nr: 522T) montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.

Hersteller	Opel	Dokument Nr.	5378
Baujahr/Modell	Tigra	Zentralverriegelungsart	Minusgesteuert

Verkabelung	Fahrzeugfarbe	Polarität	Position im Fahrzeug
Türkontakt	blau	negativ	Türkontakt Fahrerseite
Zündung	schwarz	positiv	Sicherungskasten Fahrerseite
Anlasserunterbrechung		positiv	an der Lenksäule
Kofferraumkontakt	br/ws	negativ	am Kofferraumlicht
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	br/rt	negativ	von der Tür kommend
ZV entriegeln	br/ws	negativ	von der Tür kommend
Blinker + Blinkerfarben.	* *sw/ws und sw/gn	positiv	am Sicherungskasten
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht	sw/ge	positiv	am Bremspedal
RPM (Black Jack)			
Rückfahrleuchtsch.			
Komponenten	Einbauort		
Zentraleinheit (CPU)	unter Amaturenbrett		
Zentraleinheit (Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole		
Valet Switch	Mittelkonsole		
MRS			
Proximity Sensor			
OmniSensor			
IntelliSensor			

Notes: Scheinwerferbeleuchtung: ws/ge positiv am Lichtschalter.
