

Baujahr: ab 1991

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

Peugeot  
205

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul links unter dem Armaturenbrett montieren.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL 31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL 15

**Fahrzeug:**

KL 30  
KL31/Masse  
hellblau

**Unterbrechungen:**

**Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2**  
**Benzinpumpen-Relais**  
**Zündung Kl 15**

blau  
gelb  
hellblau

**Kontakte:**

**Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.

grün

**Kofferraum:** zw. Kontaktschalter und Leuchte

grün/gelb

**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

grau/schwarz Kabel neu.

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.

hellblau  
weiß

**Hupe:** Zw. Hupekontakt und Hupe-relais

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite  
Originalkabel in 0,75 mm

AUF  
ZU

weiß  
gelb

rot/blau und rot/grün mit Masse verbinden, schwarz/blau und schwarz/grün isolieren