

Baujahr: ab 1997

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Peugeot
206

Allgemeine Tips:

Modul : Modul links unter dem Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : optionales Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung:

		Fahrzeug:
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	orange

Unterbrechungen:

Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2	hellblau
Benzinpumpen-Relais	weiss
Zündung Kl 15	orange

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.	gelb
Kofferraum: zw. Kontaktschalter und Leuchte	weiss
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	Kabel neu verlegen

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.	grün und rot
---	--------------

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	weiß(grau)
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	orange(rot)

(5 Kabel aus der Fahrertürkommend. 1x Masse Pin 4 (M6240) 2x Motor Pin 2-7 (6201+6213)+Massetaster Pin 3+6 (6251+692) zum ZV-Relais Pin 6+11)