

Baujahr: ab 1999

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

Peugeot  
206

**Allgemeine Tips:**

---

**Modul** : Modul links unter dem Armaturenbrett montieren.  
**Zusatzmodule** : optionales Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.

**Stromversorgung:**

		<b><u>Fahrzeug:</u></b>
<b>Dauerplus</b>	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
<b>Masse</b>	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
<b>Pluszündung</b>	: an KL 15	

**Unterbrechungen:**

---

**Anlasser**  
**Benzinpumpen-Relais**  
**Zündung**

**Kontakte:**

---

**Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.  
**Kofferraum:** zw. Kontaktschalter und Leuchte  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte installieren und anschließen.

**Alarmierung:**

---

**Blinkleuchten:** Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.

**Zentralverriegelung:**

---

Wechselnde Polarität Typ: C	AUF	orange
Kabelbaum Fahrertüre	ZU	braun