

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Peugeot	307		2005		12 Volt	1/2

Allgemeine Tipps

	Kabelfarbe	Pol.	Fundort
Dauerplus	Weiß 4 mm ²	(+)	2 poliger grauer Stecker (AP) am BSI links neben der Lenksäule
Anlasser	Blau 2x0,75 mm ²	(+)	3 poliger schwarzer Stecker an der Lenksäule/Zündschloß
Zündung	Blau/Violett 0,75 mm ²	(+)	16 poliger grau/roter Stecker (PP) am BSI links neben der Lenksäule
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe	Hellbraun 1 mm ²	(+)	Kabelstrang am Fahrerschweller Richtung Fahrzeugheck
Masse		(-)	Karosserie
Türkontakt	Grau 0,5 mm ² v.l. Rot 0,5 mm ² v.r. Hellblau 0,5 mm ² h.l. Beige 0,5 mm ² h.r.	(+)	PIN 30 PIN 5 PIN 34 PIN 33 Weißer 40 poliger Stecker (EH1) am BSI links neben der Lenksäule
Kofferraumkontakt	Rot 0,5 mm ²	(-)	PIN 13 Weißer 40 poliger Stecker (EH1) am BSI links neben der Lenksäule
Motorhaubenkontakt			
Blinker	Rot 0,75 mm ² Braun 0,75 mm ²	(+)	PIN 14 PIN 13 Schwarz/roter 16 poliger Stecker (PH1) am BSI links neben der Lenksäule
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen	Grau 0,5 mm ²	(+)	PIN 27
ZV-Schliessen	Braun 0,5 mm ²		PIN 4 Weißer 40 poliger Stecker (EH1) am BSI links neben der Lenksäule Schaltung Typ C
ZV-Öffnen (Motor)	Grau 1,5 mm ²		PIN 13 PIN 15
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)	Rot 0,75 mm ²		Grauer 16 poliger Stecker (P1) am BSI
Passives Alarmsystem			

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Peugeot	307		2005		12 Volt	1/2

Manipulation Passives Alarmsystem						
Kofferraum-Öffnen						
Tankdeckel-Öffnen						
Fensterheber LF						
Fensterheber RF						
Fensterheber LH						
Fensterheber RH						
Schiebedach						
Verdeck						
Hupe						
Werkalarmanlage						
Speedpulse				(~)		
Drehzahlsignal				(~)		
Bremslicht						
CAN High	Violett 0,5 mm ²				PIN 40 Weißer 40 poliger Stecker (EH1) am BSI links neben der Lenksäule	
CAN Low	Green 0,5 mm ²				PIN 38 Weißer 40 poliger Stecker (EH1) am BSI links neben der Lenksäule	