

Baujahr: ab 1993

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Peugeot
405

Allgemeine Tips:

Modul : Modul links unter dem Armaturenbrett montieren.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul unter Armaturenbrett montieren.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	weiß

Unterbrechungen:

Anlasser Masseleitung vom Starterrelais Pin 2	weiß
Benzinpumpen-Relais	hellblau
Zündung Kl 15	weiß

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.	grün
Kofferraum: zw. Kontaktschalter und Leuchte	grün
Motorhaube: Zusatzkontakte installieren und anschließen.	grau grün grau/schwarz Kabel neu.

Alarmierung:

Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Steckverbinder der Lenksäule.	hellblau
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupekontaktrelais	weiß

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	orange
Originalkabel in 0,75 mm	ZU	grau