

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Peugeot	607	9	01/05		12V	

Allgemeine Tipps

- Mit Werkseitiger ZV über Schlüssel, Einbau einer Ampire P100
- Batterie im Kofferraum
- Blinker müssen über Dioden alle vier separat angeschlossen werden
- Kabelfarben müssen nicht unbedingt übereinstimmen, wichtig ist die aufgedruckte Nummer zwischen den Sternchen (z.B. ***6206***)
- PSF1 (Motor-Elektrikeinheit/Sicherungskasten) im Motorraum unter Abdeckung Fahrerseite
- BSI1 Elektrikeinheit unter Amaturenbrett, links neben Lenksäule

	Kabelfarbe	Pol	Fundort
Dauerplus	rot	(+)	an Batterie od. PSF1
Anlasser	Grün , *** 100***	(+)	in PSF1, 5pol. Grauer Stecker, Steckplatz 2
Zündung	braun	(+)	am Zündschloß
2. Zündung		(+)	
3. Zündung		(+)	
Zubehörstellung		(+)	
2. Zubehörstellung		(+)	
Kraftstoffpumpe		(+)	
Masse	grün/gelb	(-)	Massepunkt od. Batterie
Türkontakt	grün	(+)	in Fahrtür an Fußleuchte
Kofferraumkontakt	braun	(+)	an Kofferraumleuchte, unteres Heckblech (Relais benutzen)
Motorhaubenkontakt			setzen
Blinker	v.l. beige, ***285*** v.r. dunkelweinrot, ***286*** h.l. grau, ***289*** h.r. rosa, ***290***	(+)	-in PSF1, 28pol. Stecker(Bez. GR), Steckplatz 17 -in PSF1, 28pol. Stecker(Bez. PF), Steckplatz 6 -in BSI1, schwarzer Stecker(Bez. NR), Steckplatz 14 -in BSI1, schwarzer Stecker(Bez. NR), Steckplatz 13
Standlicht		(+)	
Abblendlicht		(+)	
Fernlicht		(+)	
Innenlicht		(+)	
Rückfahrlicht		(+)	
ZV-Öffnen			
ZV-Schliessen			
Komfortschließung			
Komfortöffnung			
ZV-Öffnen (Motor)	beige, ***6205***	(-)	in Fahrtür (H2/4 der P100)
Passives Alarmsystem			
ZV-Schliessen (Motor)	grau, ***6203***	(-)	in Fahrtür (H2/2 der P100)
Passives Alarmsystem			
Manipulation		(-)	H2/3 der P100 auf Masse
Passives Alarmsystem		(+)	H2/7 der P100 an Blinker anschließen
Kofferraum-Öffnen			H2/5 der P100 an Kofferraumschloß

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

Hersteller	Typ	Werkscod	Baujahr	Bauform	Spannung	Seite
Peugeot	607	9	01/05		12V	

				anschießen
Tankdeckel-Öffnen				
Fensterheber LF				
Fensterheber RF				
Fensterheber LH				
Fensterheber RH				
Schiebedach				
Verdeck				
Hupe				
Werksalarmanlage				
Speedpulse			(~)	
Drehzahlsignal			(~)	
Bremslicht				
CAN High				
CAN Low				