

Baujahr: ab 7/90

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

Porsche  
911 Carrera 2

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul im Fussraum Fahrerseite montieren.  
**Zusatzmodule** : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung  
Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

**Cabrioverdeck** :  
Mit einem Zusatzrelais (z.B. Art.Nr: 528T) kann das Cabrio angesteuert werden.

**Stromversorgung:**

|                    |                                  | <b>Fahrzeug:</b> |
|--------------------|----------------------------------|------------------|
| <b>Dauerplus</b>   | : an KL+30 im Sicherungskasten   | KL+30 rot        |
| <b>Masse</b>       | : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse      |
| <b>Pluszündung</b> | : an KL+15                       | schwarz/rot      |

**Unterbrechungen:**

|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloss zum Starterrelais | gelb        |
| <b>Benzinpumpenrelais</b>                              | rot/grün    |
| <b>Zündung</b> KL+15                                   | schwarz/rot |

**Kontakte:**

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt                                     | braun/weiss |
| <b>Kofferraum:</b> Da Öffner im Türholm könnte auf diesen Kontakt verzichtet werden. | Kontakt     |

**Alarmierung:**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Blinkleuchten:</b> in Mittelkonsole am Warnblinkschalter | schwarz/grün  |
| <b>Hupe:</b> Zw. Hupekontakt und Hupe Relais                | schwarz/weiss |

**Zentralverriegelung:**

|                                                                                       |           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Masseimpuls Fussraum Fahrerseite Kabelstrang aus Fahrertür, 14pol. Kompaktstecker sw. | AUF<br>ZU | braun/grün<br>braun/blau |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|

**Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Fensterhebermodul (Art.Nr: 529t oder 530t) erforderlich!  
siehe gesonderte Anleitung

**Cabrioverdeck:**

Timerrelais (z.B. Art.Nr/ 528t) hinter Mittelkonsole montieren.  
Bosch-Relais: PIN 1 = Kl 30, PIN 2 = mit weiss/schwarz der RC 550 verb., PIN 3 = Masse.