

Baujahr: ab 1995

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

Porsche
993 Carrera

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul im Kofferraum unterhalb Si-Kasten montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

Stromversorgung:

		<u>Fahrzeug:</u>
Dauerplus	: an KL 30 im Sicherungskasten	KL 30 rot
Masse	: an KL 31 oder guten Massepunkt	KL31/Masse
Pluszündung	: an KL 15	schwarz/rot

Unterbrechungen:

Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais	gelb
Benzinpumpenrelais	rot/grün
Zündung KI 15	schwarz/rot

Kontakte:

Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren!	braun/weiß
Kofferraum: Da Öffner im Türholm kann auf diesen Kontakt verzichtet werden.	

Alarmierung:

Blinkleuchten: in Mittelkonsole am Warnblinkschalter	schwarz/grün
Hupe: Zw. Hupekontakt und Hupe Relais	schwarz/weiß

Zentralverriegelung:

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite	AUF	rot/blau
Kabelstrang Fahrertür.	ZU	gelb

Fensterheber:(wenn im Fahrzeug vorhanden)

Fensterhebermodul (Art.Nr: 3170-3060) erforderlich!
siehe gesonderte Anleitung