

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul im Kofferraum unterhalb Si-Kasten montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Zusatzmodule** : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung  
 Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

**Cabrioerdeck** :

Mit einem Zusatzrelais (z.B. Bosch Art.Nr: 0335 330 007) kann das Cabrio angesteuert werden.

**Stromversorgung:**

- Dauerplus** : an KL 30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL 31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL 15

**Fahrzeug:**

- KL 30 rot  
 KL31/Masse  
 schwarz/rot

**Unterbrechungen:**

- Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais gelb  
**Benzinpumpenrelais** rot/grün  
**Zündung** KI 15 schwarz/rot

**Kontakte:**

- Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. Weitere Kontakte mit Dioden entsperren! braun/weiß  
**Kofferraum:** Da Öffner im Türholm kann auf diesen Kontakt verzichtet werden.

**Alarmierung:**

- Blinkleuchten:** in Mittelkonsole am Warnblinkschalter. schwarz/grün  
 schwarz/weiß  
**Hupe:** Zw. Hupekontakt und Hupe relais .

**Zentralverriegelung:**

- Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite AUF rot/blau  
 Kabelstrang Fahrertür. ZU gelb

**Fensterheber: (wenn im Fahrzeug vorhanden)**

Beachten Sie die Anschlußrichtungen: zum Motor und zum Schalter! mit KL+30 Dauerplus verbinden! Siehe auch gesonderte Anleitung!

- FH VORN links blau  
 FH VORN rechts rot/weiß

**Cabrioerdeck:**

- Timerrelais (z.B. Bosch Art.Nr: 0335 330 007) hinter Mittelkonsole montieren.  
 Bosch-Relais: PIN 1 = KI 30, PIN 2 = mit weiß/schwarz der RC 550 verb., PIN 3 = Masse.  
 Relais: GELB (87b) = gelb des Porsche Schalters, ROT (85) = weiß/schwarz der RC 550, BLAU (30) = KL 30 Dauerplus, WEIß/SCHWARZ (30) = KL 30 Dauerplus.