

Baujahr: ab 1997

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

Porsche  
Boxter

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul im Innenraum unterhalb Si-Kasten montieren.  
**Zusatzmodule** : Komfortmodul oder Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung  
Armaturenbrett Fahrerseite montieren.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung** : an KL+15

**Fahrzeug:**

KL+30 rot  
KL-31/Masse  
schwarz/rot

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais  
**Benzinpumpenrelais**  
**Zündung** KL+15

gelb  
rot/grün  
schwarz/rot

**Kontakte:**

**Türen:** Parallel an vorhandenen Türkontakt  
Jede Tür einzeln beschalten, ansonsten Sperrdioden  
verwenden.

braun/grün

**Alarmierung**

**Blinkleuchten:** am Sicherungskasten anschließen.

schwarz/grün  
schwarz/weiß  
braun/weiß

**Hupe:** Am Hupenrelais im Si.-Kasten

**Zentralverriegelung:**

Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite  
Kabelstrang Fahrtür. Kabel nur 0,5mm.

AUF  
ZU

braun/rot  
braun/weiß