

| Hersteller | Typ | Werkscod | Baujahr | Bauform | Spannung | Seite |
|------------|---------|----------|---------|---------|----------|-------|
| Porsche | Cayenne | | Ab 2004 | | 12 Volt | 1/2 |

Allgemeine Tipps

| | Kabelfarbe | Pol | Fundort |
|---|---------------|-----|---|
| Dauerplus | Rot/Weiß | (+) | Sicherungskasten |
| Anlasser | Braun 0,75 mm | (+) | Relais Nr. 20 Verbindungsbox Fahrerseite Motorraum |
| Zündung | Schwarz | (+) | Kabelbaum Lenksäule |
| 2. Zündung | | (+) | |
| 3. Zündung | | (+) | |
| Zubehörstellung | | (+) | |
| 2. Zubehörstellung | | (+) | |
| Kraftstoffpumpe | Rot/Schwarz | (+) | PIN 8, rosa Stecker Verbindungsbox Fahrerseite Motorraum |
| Masse | | (-) | Karosserie |
| Türkontakt | Rot/Schwarz | (+) | Lampe Fahrerfußraum |
| Kofferraumkontakt | | (+) | Lampe |
| Motorhaubenkontakt | | | Lampe |
| Blinker | Schwarz/Weiß | (+) | PIN 1, grüner Stecker bezeichnet mit "E" |
| | Schwarz/Grün | | PIN 4, hellblauer Stecker bezeichnet mit "F" Zentraleinheit links vom Lenkrad |
| | | (-) | |
| Standlicht | | (+) | |
| Abblendlicht | | (+) | |
| Fernlicht | | (+) | |
| Innenlicht | | (+) | |
| Rückfahrlicht | | (+) | |
| ZV-Öffnen | Braun/Weiß | (-) | A-Säule Fahrerseite |
| ZV-Schliessen | Braun/Rot | (-) | |
| Komfortschließung | Gelb/Blau | (-) | Grauer Stecker Türsteuergeät Fahrerseite |
| Komfortöffnung | | | |
| ZV-Öffnen (Motor) Passives Alarmsystem | | | |
| ZV-Schliessen (Motor) Passives Alarmsystem | | | |
| Manipulation Passives Alarmsystem | | | |
| Kofferraum-Öffnen | | | |
| Tankdeckel-Öffnen | | | |
| Fensterheber LF | | | |
| Fensterheber RF | | | |
| Fensterheber LH | | | |

Diese Informationen werden von AMPIRE Electronics ihren Vertragspartnern kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie dienen ausschließlich als Orientierung bei der Installation von Sicherheitssystemen der Handelsmarken, die von AMPIRE Electronics vertrieben werden. Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich untersagt. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Daten bzw. eventuelle Schäden übernommen. Alle Anschlüsse müssen vor der Installation geprüft werden.

| Hersteller | Typ | Werkscod | Baujahr | Bauform | Spannung | Seite |
|------------|---------|----------|---------|---------|----------|-------|
| Porsche | Cayenne | | Ab 2004 | | 12 Volt | 1/2 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|--|--|-----|---|--|
| Fensterheber RH | | | | | | |
| Schiebedach | | | | | | |
| Verdeck | | | | | | |
| Hupe | Violett/Schwarz | | | (+) | PIN 2, schwarzer Stecker bezeichnet mit "G" Zentraleinheit links vom Lenkrad | |
| Werksalarmanlage | | | | | | |
| Speedpulse | Weiß/Violett | | | (~) | PIN 3, Kombiinstrument 32 poliger blauer Stecker C 32 | |
| Drehzahlsignal | | | | (~) | | |
| Bremslicht | | | | | | |
| CAN High | Orange/Grün | | | | Hinter Pedalerie | |
| CAN Low | Orange/Braun | | | | Hinter Pedalerie | |