

Baujahr: ab 1992

Hersteller:  
Fahrzeugtyp:

RENAULT  
19

**Allgemeine Tips:**

- Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren.  
**Massekontakte** : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.  
**Zusatzmodule** : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung montieren.  
**Kofferraumdeckel** : Leitung für Kofferraumstellelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

**Stromversorgung:**

**Fahrzeug:**

- |   |            |
|---|------------|
| <b>Dauerplus</b> : an KL 30 im Sicherungskasten | KL 30      |
| <b>Masse</b> : an KL 31 oder guten Massepunkt   | KL31/Masse |
| <b>Pluszündung</b> : an KL 15                   | gelb       |

**Unterbrechungen:**

- |   |           |
|---|-----------|
| <b>Anlasser</b> KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais | weiß      |
| <b>Benzinpumpenrelais</b>                             | gelb/grün |
| <b>Zündung</b> Kl 15                                  | gelb      |

**Kontakte:**

- |  |                |
|--|----------------|
| <b>Türen:</b> Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen.            | orange         |
| <b>Kofferraum:</b> An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. | orange/schwarz |
| <b>Motorhaube:</b> Zusatzkontakte installieren und anschließen.          | Kabel neu      |

**Alarmierung:**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Blinkleuchten:</b> Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | violett<br>orange |
| <b>Hupe:</b> Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais  | .                 |

**Zentralverriegelung:**

- |  |     |         |
|--|-----|---------|
| Plusimpuls im Fußraum Fahrerseite                  | AUF | weiß    |
| rot/blau und rot/grün mit Dauerplus verbinden (30) | ZU  | violett |

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstellelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem. beiliegender Anleitung verkabeln.