

<b>Hersteller</b>	Renault	Batterie abklemmbar?	ja
<b>Baujahr/Modell</b>	1990 21 2.0 i Turbo	Zentralverriegelungsart	Positivgesteuert

<b>Verkabelung</b>	<b>Fahrzeugfarbe</b>	<b>Polarität</b>	<b>Position im Fahrzeug</b>
Türkontakt	braun	negativ	parallel zum Türkontakt anschließen
Zündung		positiv	am Zündschloss
Anlasserunterbrechung	weiss	positiv	am Zündschloss
Kofferraumkontakt		negativ	parallel zum Kofferraumkontakt
Motorhaubenkontakt		negativ	Schalter setzen
ZV verriegeln	braun	positiv	Kabel führen aus der Fahrertür
ZV entriegeln	br/gn	positiv	Kabel führen aus der Fahrertür
Blinker	*	positiv	am Blinkerschalter
Kofferraumentriegel.			
Elektr. Fenster rechts			
Elektr. Fenster links			
1. Zündschlossstellung			
Radio			
Zündung beim Starten			
Bremslicht		positiv	am Bremslichtschalter
RPM ( Black Jack)		negativ	
Rückfahrleuchtensch.			
<b>Komponenten</b>	<b>Einbauort</b>		
Zentraleinheit ( CPU)	unter Amaturenbrett Fahrerseite		
Zentraleinheit ( Immo)			
Sirene	Motorraum		
LED	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
Valet switch	Mittelkonsole freier Schalterplatz		
MRS	Lenkradsäule		
Proximity sensor			
Omni sensor			
Intellisensor			
Bonnet switch			

Notes: * Blinkerfarben weiss und weiss.