

Baujahr: ab 1991

Hersteller:
Fahrzeugtyp:

RENAULT
Clio

Allgemeine Tips:

- Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren.
Massekontakte : Bei mehreren Massekontakten unbedingt Sperrdioden verwenden.
Zusatzmodule : Fensterhebermodul hinter Seitenverkleidung montieren.
Kofferraumdeckel : Leitung für Kofferraumstullelement gemeinsam mit Leitung des Kofferraum-Massekontaktes verlegen.

Achtung: Zum Abnehmen der Verkleidung wird ein Torxschraubendreher benötigt!

Stromversorgung:

Fahrzeug:

- | | |
|---|-------------|
| Dauerplus : an KL+30 im Sicherungskasten | KL+30 |
| Masse : an KL-31 oder guten Massepunkt | KL-31/Masse |
| Pluszündung : an KL+15 | gelb |

Unterbrechungen:

- | | |
|---|-----------|
| Anlasser KL50 vom Zündschloß zum Starterrelais | orange |
| Benzinpumpenrelais | gelb/blau |
| Zündung KL+15 | gelb |

Kontakte:

- | | |
|--|------------|
| Türen: Parallel an vorhandenen Türkontakt anschließen. | rosa/grau |
| Kofferraum: An vorhandenen Kontaktschalter im Deckel anschließen. | Schalter |
| Motorhaube: Zusatzkontakt installieren und anschließen. | Kabel neu! |

Alarmierung:

- | | |
|--|--------|
| Blinkleuchten: Zw. Blinkrelais und Blinker oder im Kabelstrang der Lenksäule. | braun |
| Hupe: Zw. Hupenkontakt und Hupenrelais | orange |

Zentralverriegelung:

- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------|
| 2xPlusimpuls im Fußraum Fahrerseite | AUF | braun |
| | ZU | orange |