

Hersteller:  
Baujahr:  
Fahrzeugtyp:

**RENAULT**  
ab **2001**  
**Espace**

**Allgemeine Tips:**

**Modul** : Modul unter Armaturenbrett montieren.

**Stromversorgung:**

**Dauerplus** : an KL+30 im Sicherungskasten, 4mm  
**Masse** : an KL-31 oder guten Massepunkt  
**Pluszündung:** Stecker SS1, Si.ka, links, Beifahrerseite, Pin 17  
Oder im Kabelbaum unterhalb Lenkrad, dann Kabel ca. 2,5mm

**Fahrzeug:**  
KL+30 / rot  
KL-31/Masse  
gelb

**Unterbrechungen:**

**Anlasser** 2pol. Stecker unter Armaturenbrett Fahrerseite.  
**Zündung** KL+15 siehe Pluszündung

orange  
gelb

**Kontakte:**

**Türen:** Steckverbinder SS1 Pin 12, Beifahrerseitenverkleidung  
Links vom Sicherungskasten.  
**Kofferraum:** An vorhandenen Kabel Leuchte anschließen  
**Motorhaube:** Zusatzkontakte FS installieren und anschließen.

hellbraun/rot\*  
grün  
Kabel neu

**Alarmierung:**

**Blinkleuchten:** 16 pol. Stecker "SP", links vom Sicherungs-  
Kasten, Beifahrerseite.  
\*=jeweils Markierungen

weiß/hellblau\*  
weiß/schwarz\*

**Zentralverriegelung:**

18pol. schwarzer Steckverbinder "ECH", links neben Si.kasten, neben Markierung "VALEO", auf der Beifahrerseite.

(2) 2x Masseimpuls im Fußraum Fahrerseite

AUF  
ZU

grau Pin 5  
weiß Pin 18

Weiterer Impuls in der Fahrtür, Kabel hellbraun, vom Zentralschalter mit Diode ->|- nach grau sperren.

**Fensterheber: (2x Fensterhebermodul)**

Steckverbinder in der Fahrtür  
Aus der Fahrtür kommend

VL blau/braun und blau/weiß,  
VR blau/gelb und blau.

**Kofferraumdeckel öffnen:**

Kofferraumstullelement (Art.Nr: 522T) im Kofferraumdeckel montieren und gem.  
beiliegender Anleitung verkabeln. ????